

Grundfunktionen:

	<p>Displayschoner: Displayschoner wird nach 30 Sec aktiv. Durch einmaliges Drücken auf das Touch Display gelangt man ins Basismenü.</p>
	<p>Displayschoner: Anzeige bevor Bildschirm in den Displayschoner-Modus wechselt.</p>
	<p>Betriebsvariante Auto: Je nach Ausführung der Wohnungslüftungsbox wird nach Luftqualität oder Zeitschaltprogramm geregelt. Diese Funktion ist bei Layout E; F; I; und J möglich. Durch drücken der Pfeiltaste nach oben oder nach unten kann die Betriebsvariante (MIN; MID; MAX; AUTO; ZU) eingestellt werden.</p>
	<p>Betriebsvariante ZU: Diese Funktion ist beim Layout D; H; F; J freigeschaltet und schliesst die Wohnungslüftungsbox luftdicht. Um aber eine minimale Grundlüftung trotzdem zu garantieren wird pro Tag (24h) 1 Stunde lang im MIN-Modus gelüftet.</p>
	<p>Betriebsstufe MIN: Die Wohnungslüftungsbox regelt auf den bei der Bestellung gewünschten Vmin Wert. Vmin Wert kann bei der Ausführung TSP auf der Zusatzsteuerung nachträglich verändert werden (siehe Betriebsanleitung Zusatzsteuerung).</p>
	<p>Betriebsstufe MID: Die Wohnungslüftungsbox regelt auf den bei der Bestellung gewünschten Vmid Wert. Vmid Wert kann bei der Ausführung TSP auf der Zusatzsteuerung nachträglich verändert werden (siehe Betriebsanleitung Zusatzsteuerung).</p>
	<p>Betriebsstufe MAX: Die Wohnungslüftungsbox regelt auf den bei der Bestellung gewünschten Vmax Wert. Bei Layout G; H; I; J ist ein Timer hinterlegt der nach Ablauf der Zeit wieder auf die vorher eingestellte Betriebsstufe zurückstellt. Vmax Wert und Vmax Timer kann bei der Ausführung TSP auf der Zusatzsteuerung nachträglich verändert werden (siehe Betriebsanleitung Zusatzsteuerung).</p>

Alle Einstellungen (Zeit; Datum; Zeitschaltuhr usw.) müssen auf der Zusatzsteuerung gemacht werden.