Powerline  $\rightarrow$  BKS64-PL (Master per 64 serrande)

# BKS64-PL

Scheda tecnica

Unità digitale di comunicazione e comando per il controllo e il monitoraggio sicuro di massimo 64 serrande tagliafuoco motorizzate o serrande antifumo in impianti di ventilazione.



#### Caratteristiche principali

- + BKN230-24-PL\* da 64 / BKNE230-24-PL Master
- + Comunicazione **Powerline** 230VAC lato campo
- + Filtro incluso. Più di 100 dB di attenuazione @ 100kHz contro la rete
- + Topologia: libera
- + Distanza max. tra master e slave: 1.200m
- + Riconoscimento automatico delle utenze (BKN230-24-PL) grazie a indirizzo MAC univoco
- + Assegnazione automatica o manuale degli indirizzi delle utenze (ID BUS, 1...64)

(Preindirizzamento delle utenze possibile)

- + Indicazione delle posizioni delle serrande (incl. angolo\*\*)
- + Controllo del funzionamento delle serrande mediante pressione di un tasto sull'apparecchio
- + Comando convenzionale tramite ingressi di comando optoisolati
- + Uscite relè per attivazione ventilazione
- + Comando e monitoraggio opzionalmente mediante
- Modbus RTU (RS-485)OModbus TCP/IP (Ethernet)BACnet MS/TPOBACnet IP
- monitoraggio opzionale sul computer esterno o sul touchscreen del quadro di controllo (comunicazione TCP/IP)
- + Interfaccia USB e software CDU per una facile configurazione e diagnostica sul posto
- + Registrazione degli eventi

\* La scheda tecnica per BKN (E) 230-24-PL è disponibile in un documento separato

\*\* solo per attuatori Belimo Top-Line

# 1 CONTENUTO

2	Rie	pilog	0	3
3	Ind	oni di sicurezza	4	
4	Dat	nici	5	
5	Lim	itazio	oni e indicazioni	6
6	Par	norar	nica dell'apparecchio	6
7	Ca	ratte	ristiche e funzioni	7
	7.1	Со	municazione Powerline	7
	7.2	Ter	npi di risposta e monitoraggio bus	7
8	Utili	izzo		7
	8.1	Me	nu dell'apparecchio	7
	8.2	Sof	tware di configurazione e diagnosi (CDU)	9
	8.3	Prir	na messa in funzione	11
	8.3.	.1 /	Messa in funzione con indirizzamento direttamente sul master	12
	8.3.	.2 1	Rimozione, sostituzione o aggiunta di utenze	12
	8.4	Me	essa in funzione con più master	13
	8.5	Tes	t serrande e indicazione di stato	14
9	Ass	egno	azione dei morsetti, ingressi e uscite	15
10	Co	man	do	17
	10.1	Со	mando convenzionale	17
	10.2	Со	mando bus	18
	10.2	2.1	MODBUS (TCP/IP o RTU)	18
	10.2	2.2	BACnet	23
11 Dimensioni			oni	28

# 2 RIEPILOGO

Il BKS64-PL è un master da 64 serrande dell'alimentatore BKN230-24-PL. È un'unità di comando e visualizzazione per serrande tagliafuoco o antifumo motorizzate. La comunicazione Powerline con le utenze avviene direttamente tramite le linee di alimentazione a 230 VAC delle utenze.

Le utenze Powerline (BKN230-24-PL) hanno un indirizzo MAC fisico univoco e vengono quindi automaticamente riconosciute indipendentemente dal preindirizzamento<sup>1</sup>. L'indirizzamento, che serve principalmente per l'assegnazione spaziale, può essere eseguito prima dell'installazione sull'utenza o successivamente, alla messa in funzione, automaticamente o in modo selettivo.

Le posizioni delle serrande e qualsiasi malfunzionamento delle stesse sono visualizzati direttamente sul dispositivo. Premendo un tasto è possibile selezionare e testare le serrande. Tramite contatti privi di potenziale o tensione esterna +24VAC/DC, le serrande possono essere aperte o chiuse.

Il master può anche essere comandato tramite MODBUS (TCP/IP e RTU) o BACnet (IP o MS/TP), quindi può anche essere considerato un **gateway** Modbus/Powerline o BACnet/Powerline.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il preindirizzamento è descritto nella scheda tecnica del BKN230-24-PL

# **3** INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il dispositivo è concepito per l'uso in impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione fissi e non deve essere utilizzato per applicazioni al di fuori del campo di applicazione specificato.

L'installazione e il collegamento di 230VAC devono essere eseguiti da un elettricista. A tal riguardo devono essere rispettate le disposizioni di legge e delle autorità competenti.

PERICOLO	
230V AC	Scossa elettrica al contatto con i cavi da 230 VCA
Effettuare il cablaggi	o solo in assenza di tensione!

L'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

# 4 DATI TECNICI

Dati elettrici	Tensione nominale	230 VAC 50/60Hz			
	Potenza assorbita	8 W			
	Dimensionamento	120 VA + N x SUtenze+attuatore			
	Collegamenti	Alimentazione 230VAC: Morsetti precaricati a			
		Molia 230VAC Powerline: Morsetti precaricati a molla			
		Altrimenti: morsetti precaricati a molla innestabili			
	Portata relè	0.5A @ 48VAC ; 1A @ 24VDC			
	Ingressi	Tipo: Accoppiatore ottico 6mA @ 24 VDC			
		(punto di riferimento comune)			
	Tensione ausiliaria	+ 24 VDC @ max. 40 mA, isolato galvanicamente			
	Interfaccia USB	Mini USB, isolato galvanicamente			
Comunicazione	Frequenze	Frequenza 1: 80 kHz 167 kHz			
rowerline		Frequenza 2: 110 KHz 197 KHz Vedere tabella al capitolo 7 1			
	Tipo di modulazione	PSK			
	Baud rate	Max. 28.8 kbps			
	Sensibilità di ricezione	Max. 36 dBµV			
	Numero utenze	Max. 64			
	Portata max. master a BKN con	Linea: 1200 m			
	cavi di installazione TT	Altrimenti max. 1200m END-to-END			
	Tempo di ciclo tipico con 64	2,6s 6,4s			
Filtre Dewerline	Utenze				
	Anenudzione				
Modbus RIU BACnet MS/TP	Media	RS-485, <b>isolato</b> galvanicamente			
(Default)	Formati di trasmissione	1-8-N-2, 1-8-N-1, <b>1-8-E-1</b> e 1-8-O-1			
	Baudrate	(Bit al avvio, bit al aati, parita, bit al stop) 9600, 19200, <b>38400</b> , 57600, 76800 Bd			
		Madbus 1, 247 (0 riservate per breadeast)			
	Indinzzi	BACnet 0127			
	Terminazione	150 Ω collegabili tramite ponte			
	Tempo di risposta tipico	< 10 ms (ritardo selezionabile)			
	Parametrizzazione	Tramite CDU (strumento di configurazione e			
		diagnosi) o menu del dispositivo			
Modbus ICP/IP	Assegnazione di indirizzo IP	Statico o DHCP Default: 10.0.0.2			
DACHEIN	Configurazione	Tramite software CDU o menu apparecchio			
Sicurezza	Classe di protezione	<b>I</b>			
	CEM	CE secondo 2014/30/UE			
	Direttiva bassa tensione	CE secondo 2014/35/UE			
	Funzionamento	Tipo 1 (EN 60730-1)			
	Temperatura ambiente	-30° +50°C			
	Temperatura di stoccaggio	-30° +80°C			
	Test di umidità	95% u. rel., non condensante			
		(EN 60730-1)			
	Manutenzione	Esente da manutenzione			
Dati meccanici	Dimensioni	Larghezza di montaggio 212,1			
		mm Altezza 94 mm			
		Profondità 58 mm			
	Peso	ca. 465 g			
	Montaggio	Su guida DIN da 35 mm			
	~~~	-			

# 5 LIMITAZIONI E INDICAZIONI

Il dispositivo ha un filtro interno che blocca i segnali di disturbo lato rete e i segnali Powerline alla rete. Il funzionamento parallelo con più master è quindi possibile senza filtro aggiuntivo. Tuttavia, poiché i segnali Powerline possono anche essere trasmessi induttivamente o capacitivamente ai sistemi vicini tramite le linee, è necessario utilizzare diversi canali di comunicazione sui diversi master.

Se possibile, i cavi Powerline da 230 VAC non devono essere posati parallelamente a linee che portano a forti elementi di disturbo, come ad es. inverter. Se ciò non può essere evitato, il cambiamento del canale può eliminare eventuali disturbi.

Anche l'utilizzo di cavi di installazione schermati consente di evitare possibili disturbi. Lo schermo deve essere collegato a massa sul lato master e collegato all'ultima utenza. La guida DIN di montaggio e la piastra di montaggio devono essere estesamente messe a terra.

Il master ha un fusibile fine interno da 10A. Tuttavia, un **disgiuntore 13A (<32 utenze) o 16A (> 32 utenze)** con **caratteristica D** deve essere installato come protezione di linea prima del master.

Attenzione: In caso di cortocircuito su utenze molto lontane, ad esempio in caso di scambio dei morsetti, può accadere che la corrente di intervento del disgiuntore non venga raggiunta. In questo caso, il fusibile fine del master interromperà il circuito. Durante la messa in funzione, quindi, misurare la resistenza tra L<sub>out</sub> e N<sub>out</sub> prima di accendere l'alimentazione. Essa deve essere ad alta impedenza (> 10 kΩ).

La linea 230VAC con segnale Powerline (L<sub>Out</sub>, N<sub>out</sub>) del master non deve essere utilizzata per utenze di terzi.

# 6 PANORAMICA DELL'APPARECCHIO



# 7 CARATTERISTICHE E FUNZIONI

### 7.1 COMUNICAZIONE POWERLINE

La comunicazione con le utenze avviene tramite modulazione di fase digitale (Phase-Shift-Keying) simultaneamente su due frequenze. A seconda della qualità della connessione, per ogni singolo BKN il master può scegliere automaticamente tra diversi tipi di PSK (B-PSK, Q-PSK, 8-PSK). In caso di connessioni molto disturbate, è anche possibile comunicare solo allo zero crossing delle fasi.

Entrambe le frequenze di comunicazione vengono definite attraverso il canale di comunicazione in base alla seguente tabella:

Canale	Frequenza 1 [kHz]	Frequenza 2 [kHz]
1	80	110
2	83	113
3	86	116
4	89	119
5	92	122
6	95	125
7	98	128
8	101	131
9	104	134
10	107	137
11	140	170
12	143	173
13	146	176
14	149	179
15	152	182
16	155	185
17	158	188
18	161	191
19	164	194
20	167	197

Dopo un cambio di canale, è necessario eseguire un ciclo di spegnimento. Il canale viene automaticamente comunicato alle utenze connesse al riavvio del sistema.

### 7.2 TEMPI DI RISPOSTA E MONITORAGGIO BUS

A seconda del tipo di modulazione PSK, una richiesta al BKN230-24-PL dura tra i 40 ms e i 100 ms, risultando in un tempo di ciclo tipico tra i 2,6s e i 6,4s per **64 utenze**. Questo tempo di ciclo viene visualizzato sull'LCD del master.

Se non riceve segnali di comando dal master durante il timeout del BUS impostato, il BKN fa spostare l'attuatore nella posizione di sicurezza. Nell'applicazione di estrazione fumi, il timeout del bus è disattivato poiché entrambe le posizioni delle serrande possono essere posizioni di sicurezza.

# 8 UTILIZZO

Il dispositivo può essere configurato e messo in funzione direttamente tramite il display integrato e i tasti.

# 8.1 MENU DELL'APPARECCHIO

Tramite il menu è possibile impostare i parametri di esercizio principali:

Menu principale	Funzione / Sottomenu	Caratteristica	Gamma di valori / opzioni	Utilizzo
mainzzamenio	Rescan		No, Yes	▲▶ , Power Cycle
	Auto			
	Manual Clear All		- , 164 No Yes	Citra: ◀► valore numerico V ▲
	Clear Selected		10,103	
C a thin and	Back			
Settings	Slaves			
		Application	Fire Protection	▼▲
			Smoke Control	
		Max Time to Open [5]	30600	
		Max Time to Close [s]	10600	Cifra: ◀► Valore numerico ▼▲
		Auto Test Wait [s]	1255	Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
		Communication Timeout	5255	Cifra: ◀► Valore numerico ▼▲
		Resolved Error Behavior	Normal Operation	
			Stay Closed	• -
		Max Identify Time [min]	1255	Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
	Control	Back		
	Connor	Interface	BACnet IP	
			BACnet MSTP	
			Modbus TCP/IP	▼▲
			None	
		Bus Watchdog	On	▼▲
		Back	Off	
	Network	buck		
		IP Mode	DHCP	▼▲
		IP	STATIC 0.0.0.0 - 255 255 255 255	Cifra:
		MASK	0.0.0.0 - 255.255.255.255	Cifra: ◀► Valore numerico ▼▲
		Gateway	0.0.0.0 - 255.255.255.255	Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
		MAC (read only)	AA:AA:AA:AA:AA	-
		Temer	Off	• •
	DC 405	Back		
	K3-485	ID	Mode: 1247	Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
			BACnet: 0127	
		Baud Rate	9600	
			38400	▼▲
			57600	
		Pority	76800 Even	
		Formy	Odd	* *
			None	
		Stop Bits	1	▼▲
		Delay	0255	Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
		Back		
	BACnet		1 4 194302	
		APDU Timeout	100060000	Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
		APDU Retries	010	Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
		Max Master Max Info Frames	1127 1 255	Citra: ◀► Valore numerico▼▲ Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
		Port	065535	Cifra: ◀► Valore numerico ▼▲
		Hide Unaddressed Slaves	On / Off	▼▲
	Powerline	DUCK		
		TX Gain	031	▼ ▲, Power Cycle
	Date Time	Channel	020	▼ ▲, Power Cycle
	Dule lille	Time Zone	+0, +1, +2, +3	▼▲
		Daylight Saving	Auto, Off	▼▲
		Set Date Time	1.1.2000 00:00:00 -	Cifra: ◀► Valore numerico▼▲
		Back	31.12.2100 23.37.37	
	Save & Restart			
	Revert Changes			
Reset to Factory	/ Defaults		No, Yes	<►
Restart Device			No, Yes	4>
Force Slave Upc	OTO		No, Yes	A Power Cycle
Lock Menu	dule			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Affinché le impostazioni modificate abbiano effetto, è necessario salvare (Save & Restart) e, a seconda dell'impostazione, eseguire un ciclo di spegnimento.

Se il dispositivo è pronto per l'uso, viene visualizzato il seguente contenuto:



Il menu si blocca automaticamente dopo un certo tempo. Può essere sbloccato premendo (> 3 s) il tasto BACK / MENU.

### 8.2 SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E DIAGNOSI (CDU)

Con il CDU, il dispositivo può essere facilmente configurato; esso fornisce una panoramica degli ingressi e delle uscite hardware e visualizza le utenze Powerliner e il loro stato.



La funzione principale è l'indirizzamento selettivo delle utenze. Essa è accessibile tramite **Tools -> Indirizzamento Slave...** .

Nell'elenco (a sinistra) vengono visualizzate le utenze trovate non ancora indirizzate. Premendo il tasto Test sull'utenza, viene selezionato l'indirizzo MAC corrispondente. Con **Drag and Drop** le utenze possono essere impostate sull'indirizzo corrispondente. In alternativa il processo può essere eseguito automaticamente, per cui gli ID BUS vengono assegnati in ordine crescente in base all'indirizzo MAC.

Slave to Address	49 5	aves Addressed							
0:04:A3:43:00:8A 7_0G_/	ABL	1	2	3	4	5	6	7	8
	4								
	8								
		0.5 W	0.5 W	0.6 W	0.6 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.6 W
	0	,	10		12	13	14	15	10
	- The second sec		100						HOM.
		0.5 W	0.6 W	0.5 W	0.6 W	0.5 W	0.6 W	0.6 W	0.6 W
		17	18	19	20	21	22	23	24
	č N	100							
	8								
		0.6 W	0.6 W	0.6 W	0.5 W	0.6 W	0.5 W	0.6 W	0.6 W
	4		20	2/	20	29			32
	199		100						HOR.
		0.7W	0.6 W	0.5 W	0.5 W	0.7W	0.6 W	0.6 W	0.5 W
		33	34	35	36	37	38	39	40
	¢ S								
	8								
		0.6 W	0.5 W	0.6 W	0.6 W	0.5 W	0.6 W	0.6 W	0.6 W
	9		-		-				
	200		100	1000	1000				HCH.
	_	0.6 W	0.6 W	0.6 W	0.7 W	0.6 W	0.6 W	0.6 W	0.6 W
		7_OG_ZUL							
	ok 3								
	8	0.000							
		0.6 W							
	Blod								
	MAC	UU:04:A3:43:0	U:8A			D / Location: 7_0	JG_ABL		

L'indirizzamento può essere eseguito anche direttamente sul dispositivo. (Vedere capitoli 8.4 e 8.5)

Dalla versione Firmware 1.7.x del dispositivo, tutti gli eventi vengono salvati sulla scheda SD. I dati possono essere visualizzati direttamente sul dispositivo o tramite CDU. Facendo doppio clic sul master nell'elenco di sinistra o su una serranda nella matrice di visualizzazione vengono visualizzati direttamente gli ultimi 30 eventi.





In **Strumenti -> Eventi...** è possibile aprire una finestra di dialogo in cui è possibile filtrare la fonte, il tipo e l'intervallo di tempo degli eventi da visualizzare.

l dati possono essere esportati in un file CSV o direttamente in un documento PDF. Dopo la messa in funzione, con questo rapporto si può dimostrare che tutte le serrande funzionano correttamente.



# 8.3 PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Nelle impostazioni di fabbrica la comunicazione Powerline è disattivata. Questo è visualizzato dal canale «**O**» nell'angolo in alto a sinistra del display LCD.

Per mettere in funzione il sistema, il master deve prima cercare e indirizzare tutte le utenze collegate. L'indirizzamento può essere effettuato direttamente sul master o tramite il CDU.

Durante il processo di ricerca, il master controlla se tutte le utenze hanno il firmware più recente. In caso contrario, vengono prima aggiornate le utenze corrispondenti. A seconda della qualità della connessione, questa procedura può durare diversi minuti.

Il master riconosce le utenze in base al loro indirizzo MAC univoco, indipendentemente dal fatto che siano preindirizzate (ad esempio, direttamente tramite lo strumento BKN) o meno. Solo le utenze indirizzate sono integrate nel comando, appaiono sul display LCD, influenzano la logica dei relè e possono essere monitorate e controllate tramite Modbus o BACnet. Gli indirizzi assegnati due volte (ID BUS) vengono riconosciuti dal master e reimpostati su **0**.

Eventuali utenze non indirizzate possono essere indirizzate tramite il menu del dispositivo (vedi esempio) o tramite il CDU.

La base per l'indirizzamento può essere una lista di installazione o uno schema elettrico o di ventilazione.

Nota: Se si preme il tasto sull'utenza, sul master viene selezionato l'indirizzo MAC corrispondente.

Beispielpro	ojekt mit 3 BSKs	
Brandschu	tzklappen mit BKN230-24-PL	08.03.201
BUS-ID	ID	MAC Adresse
1	HB_VW03_U04_TL001_F01	00:04:A3:44:3A:36
2	HB_VW03_U04_TL001_F02	00:04:a3:42:DA:28
3	HB_VW03_U04_TL001_F03	00:04:a3:42:DA:7D

	1000 m3h
A MARTIN A MARTINA A MA	9-16C Ca. 11
Podium	Ø355

#### 8.3.1 Messa in funzione con indirizzamento direttamente sul master

La seguente procedura per la messa in funzione deve essere eseguita una sola volta.



#### 8.3.2 Rimozione, sostituzione o aggiunta di utenze

Le utenze possono essere rimosse, sostituite o aggiunte solo con l'impianto fuori tensione. Dopo la modifica dell'impianto si deve avviare una nuova ricerca ed eventualmente si devono reimpostare gli indirizzi. Gli indirizzi delle utenze non toccate vengono mantenuti.

# 8.4 MESSA IN FUNZIONE CON PIÙ MASTER

In un impianto in cui i cavi Powerline di diversi master sono posati direttamente in parallelo, è imperativo impostare canali diversi, poiché i segnali possono accoppiarsi capacitivamente o induttivamente all'altro impianto. La messa in funzione Powerline può essere eseguita contemporaneamente su un solo master. I master devono essere protetti separatamente per poterli mettere in servizio uno dopo l'altro. Se la messa in servizio è conclusa, l'avvio simultaneo, ad es. dopo un'interruzione di corrente, non causa nessun problema.

Procedura:

1. Spegnere entrambi i master

canale standard 6



3. Alimentare il secondo master ed eseguire la messa in funzione Powerline con un altro canale.

### 8.5 TEST SERRANDE E INDICAZIONE DI STATO

Per testare una serranda specifica, questa deve essere prima selezionata tramite Block Select e Slave Select.



Esempio: Testare la serranda con ID BUS 12

Se la serranda è selezionata, sul display LCD è descritto il relativo stato incl. la potenza assorbita. Premendo il tasto **TEST/RESET** è possibile confermare gli errori o avviare un test automatico.

Se una serranda presenta un errore, questo viene indicato dal LED corrispondente. Se una serranda con un errore non si trova nel blocco attualmente selezionato, il blocco corrispondente lampeggia in rosso. Per ricercare l'errore, per prima cosa navigare fino al blocco corrispondente, quindi selezionare la serranda in questione.

Esempio: nella serranda 12 si è attivato il rilevatore di fumi



# **9** ASSEGNAZIONE DEI MORSETTI, INGRESSI E USCITE

#### Alimentazione di tensione X1

Morsetto precaricato a molla per 230 VAC 2 x 2,5 mm^2 di cavo di installazione

X1.1 Conduttore di neutroX1.2 Fase

Protezione: 13 A, caratteristica D con meno di 32 x BKN230-24-PL 16 A, caratteristica D con più di 32 x BKN230-24-PL

#### (Fusibile dell'apparecchio:10A, inerte)

#### Uscita X2 Powerline

Morsetto precaricato a molla per 230 VAC cavo di installazione

X1.1 Conduttore di neutroX1.2 Fase

#### Sezione

1.5 mm<sup>2</sup> con meno di 32 x BKN230-24-PL 2.5 mm<sup>2</sup> a partire da 32 x BKN230-24-PL

Se necessario, collegare lo schermo a terra solo sul lato master.

#### Attenzione:

I cavi da 230 VCA collegati male possono influire seriamente sulla comunicazione e danneggiare gravemente master o utenze.



#### X3 Tensione ausiliaria (isolata galvanicamente) e ingressi accoppiatore ottico

- X3.1 GND<sub>DI</sub> (GND comune)
- X3.2 +24V<sub>DI</sub> caricabile con max. 40 mA

(usare solo per i propri ingressi da DI1 a DI7)

- X3.3 DI1, comando serrande
   +24 VAC/VDC: Le serrande si aprono
   0V o aperte: Le serrande si chiudono
- X3.4 DI2, Test/Reset +24 VAC/VDC: Confermare l'errore o invertire la posizione della serranda
- X3.5 DI3, Attivazione bus +24 VAC/VDC: Comando con bus consentito e con priorità DI1 / DI2 sono ignorati 0V o aperto: Comando possibile solo tramite DI1/DI2, Il comando BUS viene ignorato Monitoraggio BUS possibile
- X3.6 DI4 riservato (Richiesta possibile tramite BUS)
- X3.7 DI5 riservato (Richiesta possibile tramite BUS)
- X3.8 DI6 riservato (Richiesta possibile tramite BUS)
- X3.9 DI7 riservato (Richiesta possibile tramite BUS)





#### X4 uscite relè

- Relè di funzionamento (inverter)
- X4.1 COM
- X4.2 NC Guasto cumulativo
- X4.3 NO Tutto ok (impianto ON)
  - Segnalazione di incendio (termoscatto o rilevatore di fumo)
- X4.4 COM
- X4.5 NC

Posizione della serranda (2 x contatto di chiusura)

- X4.6 COM
- X4.7 NO Serrande chiuse
- X4.8 NO Serrande aperte



1	2	3	4	5	6	7	8	
Guasto a	cumulativo		ORM /	Termoscatto	Posizione serranda			
СОМ	Guasto	Nessun guasto	>72°		СОМ	CHIUSA	APERTA	
Inverter			Contat	to di apertura	2 x contat	to di chiusuro	a	
1 e 2 col Guasto c 1 e 3 col Nessun g	egate: ) dispositivo n egate: uasto presen	on alimentato te	4 e 5 cd Rilevata e terma attuato OK 4 e 5 a Rilevata o terma attuato	ollegate: ore di fumo su BKN oscatto su ore perte: ore di fumo su BKN oscatto su ore	<ul> <li>6 e 7 colle: Tutte le ser</li> <li>6 e 8 colle: Tutte le ser</li> <li>Dispositivo Contatti a</li> </ul>	gate: rande chius gate: rande apert senza corre perti	e te nte:	

#### X5 RS-485 (a 3 fili, isolato)

- X5.1 GNDi (GND isolato) (messa a terra lato master)
- X5.2 D-
- X5.3 D+
- X5.4 Impedenza di terminazione 1

X5.5 Impedenza di terminazione 2 (ponte per X5.4 per impedenza di terminazione)



Protocolli supportati: Modbus RTU e BACnet MS/TP

I parametri dell'interfaccia (velocità di trasmissione, numero di bit di stop e parità) e l'indirizzo sono definiti con lo strumento di configurazione o tramite il menu.

#### X6 Ethernet

L'indirizzo IP può essere ottenuto automaticamente tramite DHCP o assegnato staticamente. Questa impostazione viene effettuata tramite lo strumento di configurazione o il menu.

Protocolli supportati: Modbus TCP/IP e BACnet IP

# 10COMANDO

### **10.1 COMANDO CONVENZIONALE**

Con l'ingresso digitale DI1 (morsetto X3.3) si può dare il comando di aprire o chiudere tutte le serrande. A tale scopo è disponibile la tensione ausiliaria su X3.2. In alternativa, è possibile utilizzare una tensione esterna (24 VCA / + 24VDC).



Comando con la tensione ausiliaria



Comando tramite la tensione logica di un comando esterno

**Nota:** Se il segnale di comando (DI1) viene collegato tramite il relè di allarme incendio (X4.4/X4.5), tutte le serrande si chiudono quando viene attivato il rilevatore di fumo o la termocoppia di una serranda.

Tramite l'impostazione «Resolved Error Behavion», è possibile anche impostare se un allarme antincendio, se non più attivo, deve essere confermato (ingresso DI2, tasto RESET o bus) o **meno (impostazione predefinita)** in modo che le serrande si riaprano.

# 10.2 COMANDO BUS

Tramite l'ingresso DI3 è possibile attivare il comando BUS. L'interruzione dell'ingresso consente di passare al comando convenzionale (ad es. comando manuale). Il monitoraggio tramite bus è possibile anche quando DI3 non è attivo.

Tramite lo strumento di configurazione o il menu è possibile selezionare i diversi protocolli



▲ Steuerung									
Schnittstelle	Modbus TCP/IP 🔻								
Bus Timeout	Modbus RTU								
A Netzwerk	Modbus TCP/IP								
	BACnet MSTP								
IP Modus	BACnet IP								
IP Adresse	Keine								
Makse	255.255.255.0								
Gateway	192.168.1.1								
MAC Adresse	00:04:a3:44:34:12								
Telnet	Ein								

#### 10.2.1 MODBUS (TCP/IP o RTU)

Non appena l'interfaccia di controllo su Modbus è impostata su TCP/IP o RTU, è possibile leggere i registri. Per controllare le utenze, deve essere presente l'abilitazione sull'ingresso hardware DI3. Un watchdog del bus assicura che le serrande si chiudano se non vengono ricevuti comandi di controllo entro due minuti.

#### 10.2.1.1 Comandi implementati

Comandi standard	Read Holding Registers [3] Read Input Register [4] (corrisponde a Read Holding Register[3]) Write Single Register [6] Write Multiple Registers [16]
Struttura dei registri	Registro di stato e registro I/O Registro da n. 1 a 16 (segue l'occupazione)
	Registro di comando e di stato (assegnazione compressa) Registro da n. 10.001 a 10.048 (segue l'occupazione)
	Registro di comando e di stato (assegnazione singole utenze) Register N. (100 * BUS-ID) + 1 fino a (100 * BUS-ID) + 14 (BUS-ID: 164)

# 10.2.1.2 Registro di stato e registro I/O

N.	Ind.	Nome	Descrizione	Read	Write
1	0	riservato	riservato	Х	
2	1	Watchdog del bus	0: Watchdog del bus disattivato 1: Watchdog del bus attivo	Х	
3	2	Conto alla rovescia watchdog del bus	1200 [s] Se il watchdog del bus è attivo e il conto alla rovescia è pari a 0, il comando forzato per tutte le serrande è impostato su «Nessun comando» (serranda chiusa per serranda tagliafuoco)	Х	
4	3	Ripristinare conto alla rovescia watchdog del bus	Un comando di scrittura (0 o 1) reimposta il conto alla rovescia a 120 secondi	Х	Х
5	4	Comando forzato locale DI1	0: Nessuna tensione su DI1 1: +24V su DI1	Х	
6	5	TEST/RESET DI2	0: Nessuna tensione su DI2 1: +24V su DI2	Х	
7	6	Comando bus DI3	0: Comando bus non attivo 1: Comando bus attivo	Х	
8	7	DI41	0: Nessuna tensione su DI4 1: +24V su DI4	Х	
9	8	DI5 <sup>1</sup>	0: Nessuna tensione su DI5 1: +24V su DI5	Х	
10	9	DI6 <sup>1</sup>	0: Nessuna tensione su DI6 1: +24V su DI6	Х	
11	10	DI7 <sup>1</sup>	0: +24V su DI7	Х	
12	11	Relè di funzionamento	0: Errore 1: Tutto OK	Х	
13	12	Relè allarme antincendio	0: Relè non eccitato 1: Relè eccitato	Х	
14	13	Relè tutte le serrande chiuse	1: Tutte le serrande indirizzate sono chiuse	Х	
15	14	Relè tutte le serrande aperte	1: Tutte le serrande indirizzate sono aperte	Х	
16	15	Reset	1: Conferma di tutti gli errori lato serrande senza avviare la corsa di prova <sup>2</sup> (resetta il conto allo rovescia del watchdog del bus)	X	X

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nelle future versioni del software, agli ingressi DI4-DI7 possono essere assegnate nuove funzioni operative

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In caso di errori meccanici memorizzati, viene eseguita anche una corsa di prova

### 10.2.1.3 Registro di comando e di stato (assegnazione compressa)

Ν.	Ind.	Nome	ID BUS Powerline	Descrizione	Read	Write
10.001 10.002 10.003 10.004 10.005 10.006 10.007 10.008	10.000 10.001 10.002 10.003 10.004 10.005 10.006 10.007	Comando forzało	Inferessafi           01 - 08 (Blocco 1)           09 - 16 (Blocco 2)           17 - 24 (Blocco 3)           25 - 32 (Blocco 4)           33 - 40 (Blocco 5)           41 - 48 (Blocco 6)           49 - 56 (Blocco 7)           57 - 64 (Blocco 8)	Bit XX: due bit per serranda 00 = Nessun comando (serranda chiusa) 01 = serranda aperta 10 = serranda chiusa (11) => 01 (serranda aperta) Valore: 01010101b (21845) o valore: 11111111b (-1) apre tutte le serrande nel blocco corrispondente	X	X
10.009 10.010 10.011 10.012	10.008 10.009 10.010 10.011	TEST/Reset	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 1 = resettare gli errori memorizzati se ve ne sono e avviare la corsa automatica di test (resetta il conto allo rovescia del watchdog del bus)	X	X
10.013 10.014 10.015 10.016	10.012 10.013 10.014 10.015	Serrande attive indirizzate	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Serranda non attiva (BUS-ID non utilizzato) 1 = serrandaattiva (BUS-ID utilizzato)	Х	
10.017 10.018 10.019 10.020	10.016 10.017 10.018 10.019	Stato di collegamento Powerline	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Nessun collegamento 1 = Collegamento tramite Powerline OK	Х	
10.021 10.022 10.023 10.024	10.020 10.021 10.022 10.023	Inizializzazione	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = Serranda in funzione 1 = La serranda viene inizializzata	Х	
10.025 10.026 10.027 10.028	10.024 10.025 10.026 10.027	Modalità TEST	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = modalità normale 1 = la serranda viene testata	Х	
10.029 10.030 10.031 10.032	10.028 10.029 10.030 10.031	Errore	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = nessun errore <sup>1</sup> 1 = errore presente <sup>1</sup>	Х	
10.033 10.034 10.035 10.036	10.032 10.033 10.034 10.035	Posizione della serranda aperta	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = la serranda non è aperta 1 = la serranda è aperta	X	
10.037 10.038 10.039 10.040	10.036 10.037 10.038 10.039	Posizione della serranda Chiusa	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = la serranda non è chiusa 1 = la serranda è chiusa	Х	
10.041 10.042 10.043 10.044	10.040 10.041 10.042 10.043	Posizione della serranda in apertura	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = la serranda non si sta aprendo 1 = la serranda si sta aprendo	X	
10.045 10.046 10.047 10.048	10.044 10.045 10.046 10.047	Posizione della serranda in chiusura	1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 -64	Bit X: 0 = la serranda non si sta chiudendo 1 = la serranda si sta chiudendo	Х	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con l'impostazione del dispositivo "**Normal**" (Menu→Settings→Slaves→Resolved Error Behavior) vengono segnalati solo gli errori attuali, con "**Stay Closed**" gli errori attuali e quelli memorizzati

### 10.2.1.4 Registro di stato (assegnazione dei blocchi)

N.	Ind.	Nome	Descrizione	Read	Write
10'201 10'202 10'203 10'204 10'205 10'206 10'206 10'207 10'208	10'200 10'201 10'202 10'203 10'204 10'205 10'206 10'207	Blocchi 1 Errore Blocchi 2 Errore Blocchi 3 Errore Blocchi 4 Errore Blocchi 5 Errore Blocchi 6 Errore Blocchi 7 Errore Blocchi 8 Errore	0 = Nessuna utenza indirizzata nel blocco corrispondente presenta un errore <sup>1</sup> 1 = Almeno un'utenza indirizzata nel blocco interessato presenta un errore <b>Fehler! Textmarke nicht d</b> <b>efiniert.</b>	X	
10'209 10'210 10'211 10'212 10'213 10'214 10'215 10'216	10'208 10'209 10'210 10'211 10'212 10'213 10'214 10'215	Blocchi 1 Aperta Blocchi 2 Aperta Blocchi 3 Aperta Blocchi 4 Aperta Blocchi 5 Aperta Blocchi 6 Aperta Blocchi 7 Aperta	0 = Non tutte le utenze indirizzate nel blocco corrispondente sono aperte 1 = Tutte le utenze indirizzate nel blocco corrispondente sono aperte	X	
10 <sup>.</sup> 217 10 <sup>.</sup> 218 10 <sup>.</sup> 219 10 <sup>.</sup> 220 10 <sup>.</sup> 221 10 <sup>.</sup> 222 10 <sup>.</sup> 223 10 <sup>.</sup> 224	10'216 10'217 10'218 10'219 10'220 10'221 10'222 10'223	Blocchi 1 Chiusa Blocchi 2 Chiusa Blocchi 3 Chiusa Blocchi 4 Chiusa Blocchi 5 Chiusa Blocchi 6 Chiusa Blocchi 7 Chiusa Blocchi 8 Chiusa	0 = Non tutte le utenze indirizzate nel blocco corrispondente sono chiuse 1 = Tutte le utenze indirizzate nel blocco corrispondente sono chiuse	X	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con l'impostazione del dispositivo "**Normal**" (Menu-Settings-Slaves-Resolved Error Behavior) vengono segnalati solo gli errori attuali, con "**Stay Closed**" gli errori attuali e quelli memorizzati

### 10.2.1.5 Registro di comando e di stato (assegnazione singole utenze)

Le informazioni di ciascuna serranda possono anche essere consultate singolarmente. L'informazione della serranda con ID BUS Powerline 1 si trova nei registri da 101 a 114, quella della serranda con ID BUS 2 nei registri da 201 a 214 ecc.

N.	Ind.	Nome	Descrizione	Read	Write
101	100	Attiva	0: non attivo (ID BUS non assegnato, i numeri di registro 102 - 114 non sono validi e impostati a -1) 1: attivo (viene utilizzato l'ID BUS corrispondente, i numeri di registro 102 - 114 sono validi)	X	
102	101	Comando forzato	0 = Nessuno -> Serranda chiusa 1 = Serranda aperta 2 = Serranda chiusa	Х	Х
103	102	Test / Reset	0 = nessun test 1 = resettare gli errori memorizzati se ve ne sono e avviare la corsa automatica di test	Х	X
104	103	Tipo	3 (antincendio o evacuazione fumo)		
105	104	Comunicazione Powerline	0: non collegato (segnale Powerline interrotto o disturbato) 1: collegato	Х	
106	105	Inizializzazione	1: Il dispositivo si trova in fase di inizializzazione	Х	
107	106	Test	2: Il dispositivo si trova in modalità di auto-test	Х	
108	107	Posizione della serranda	Attuatore normale0:Serranda chiusa10.000:Serranda aperta5.000:altrimentiAttuatore Belimo Top-Line:0:0% aperta (serranda chiusa)1.000:10% aperta10.000:100% aperta (serranda aperta)	X	
109	108	In apertura	1: la serranda si apre (con serranda aperta 0)	Х	
110	109	In chiusura	1: la serranda si chiude (con serranda chiusa 0)	Х	
111	110	Potenza assorbita attuatore in mW	Esempi: 0: l'attuatore non consuma nessuna potenza 2000: l'attuatore consuma 2 W 4800: l'attuatore consuma 4,8 W	Х	
112	111	Errore	<ul> <li>BIT 0: BAE dell'attuatore attivato</li> <li>BIT 1: Interruttore ottico di fumo attivato</li> <li>BIT 2: -</li> <li>BIT 3: Errore interno</li> <li>BIT 4: Errore meccanico</li> <li>BIT 5: Sovracorrente</li> <li>BIT 6: Errore di inizializzazione (richiede reset obbligatorio)</li> <li>BIT 7: Connessione con l'attuatore persa</li> </ul>	X	
113	112	Errori memorizzati	BIT 0:BAE dell'attuatore attivatoBIT 1:Interruttore ottico di fumo attivatoBIT 2:-BIT 3:Errore internoBIT 4:Errore meccanicoBIT 5:SovracorrenteBIT 6:-BIT 7:Connessione con l'attuatore persa	X	
114	113				

Esempio per la serranda con ID BUS 1

#### 10.2.2 BACnet

### 10.2.2.1 General Information & BIPPs

General Information	Vendor Name Vendor Identifier BACnet Protocol Revision BACnet Standard Device Profile Segmentation Capability	BV-Control AG 859 12 BACnet Application Specific Controller (B-ASC) No
	Data Link Layer Options	MS/TP master Baud Rates: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800 BACnet IP master
	Device Address Binding	No static device binding supported
	Character Sets Supported	ISO 10646 (UTF-8)
	Network Security Options	Non-secure device
BIPPS BACnet Interoperability Building Blocks supported	DS-COV-B DS-RP-B DS-RPM-B DS-WP-B DM-DDB-B DM-DOB-B DM-DCC-B DM-RD-B DM-UTC-B	Data Change of Value-B Data Sharing-Read Property-B Data Sharing-Read Property Multiple-B Data Sharing-Write Property-B Device Management-Dynamic Device Binding-B Device Management-Dynamic Object Binding-B Device Management-Device Communication Control-B Device Management-Reinitialize Device-B Device Management-UTCTimeSynchronization-B

#### 10.2.2.2 PICS Protocol Implementation Conformance Statement

Object Type	Optional Properties	Writable Properties
Analog Input [AI]	Description COV Increment	Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes] COV Increment
Binary Input [BI]	Description Active Text Inactive Text	Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
Binary Value [BV]	Description Active Text Inactive Text	Present Value Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
CharacterString Value [CSV]	Description	Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
Device	Description Location Active COV Subscriptions Local Date Local Time UTC Offset Daylight Savings Status	Object Identifier Object Name [max 64 bytes] Description [max 64 bytes] Location [max 64 bytes] APDU Timeout (100060'000) Number of APDU Retries (010)
	BACnet MS/TP: Max Master Max Info Frames	BACnet MS/TP: Max Master (1127) Max Info Frames (1255)
Multi-state Input [MI]	Description State Text	Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]
Multi-state Output [MO]	Description State Text	Present Value Object Name [max 63 bytes] Description [max 63 bytes]

- The device does not support the services CreateObject and DeleteObject

- The device supports the DeviceCommunicationControl and ReinitializeDevice services. No password is required
- A maximum of 128 active COV subscriptions with a lifetime of 1...28800 sec. (8 hours) are supported

# 10.2.2.3 BACnet Elenco oggetti

Objekt Type / Instance(s)	Objekt-name	Valu es	Active/ inactive or state text	Unit	COV Supp ort	Descrizione	Access <sup>1</sup>
AI 0	Bus Watchdog			Seconds	yes	Tempo di watchdog del bus (reimpostazione con un comando forzato di bus / test-reset o Control Heartbeat) Se il watchdog conta fino a 0, gli array prioritari di tutti gli oggetti <b>MO</b> vengono eliminati (le serrande tagliafuoco si <b>CHIUDONO</b> )	r
AI 101-164	Actuator Power Slave x			Watt	yes	Potenza assorbita dell'attuatore	r
AI 201-264	Actuator Position Slave x			%	yes	Posizione relativa dell'attuatore in %	r
BI O	Relay OK	1,0	on, off	-	yes	Stato dell'errore/OK relè	r
BI 1	Relay > 72 Degrees	1,0	on, off	-	yes	Stato del relè antincendio locale	r
BI 2	Relay All Closed	1,0	on, off	-	yes	Stato del relè di chiusura serranda	r
BI 3	Relay All Open	1,0	on, off	-	yes	Stato del relè di apertura serranda	r
BI 4	DI1 Local Forced Control	1,0	on, off	-	yes	Stato del DI1 (comando forzato locale)	r
BI 5	DI2 Local Reset	1,0	on, off	-	yes	Stato del DI2 (test/reset locale)	r
BI 6	DI3 Bus Control enabled	1,0	on, off	-	yes	Stato del DI3 (comando a priorità bus)	r
BI 7	DI4	1,0	on, off	-	yes	Stato del DI4 (può essere utilizzato liberamente)	r
BI 8	DI5	1,0	on, off	-	yes	Stato del DI5 (può essere utilizzato liberamente)	r
BI 9	DI6	1,0	on, off	-	yes	Stato del DI6 (può essere utilizzato liberamente)	r
BI 10	DI7	1,0	on, off	-	yes	Stato del DI7 (può essere utilizzato liberamente)	r
BI 11	Heartbeat	1,0	on, off	-	yes	Cambia ogni secondo	r
BI 12	Heartbeat Slow	1,0	on, off	-	yes	Cambia ogni 15 secondi	r
BV 0	Reset all Slaves	1,0	on, off	-	yes	Conferma tutti gli errori memorizzati, resetta il watchdog del bus	w
BV 1	Control Heartbeat	1,0	on, off	-	yes	Heartbeat per ricevere il comando forzato bus Con un comando di scrittura, il watchdog del bus viene resettato Se il comando forzato bus (oggetti <b>MO</b> ) non viene scritto periodicamente, il watchdog del bus può essere resettato scrivendo periodicamente 0 o 1 del Control Heartbeat	W
BV 101-164	Reset/Test Slave x	1,0	on, off	-	yes	Ripristina gli errori memorizzati e avvia la corsa di test sull'utenza x ripristina il watchdog del bus	w

 $<sup>^{1}</sup>$  Access: R = Read, W = Write, C = Commandable con priority array

CSV 101- 164	ID / Location Slave x			-	yes	Contiene l'"ID / Posizione" dell'utenza x	r
MI 0	Summary Status all Slaves	[1,2,3,4]	[Inactive, Unknown, Not Ok, Ok]	-	yes	Riepilogo degli stati di tutte le utenze attive Inactive: nessuna utenza presente Unknown: ancora nessun collegamento con le utenze Not Ok: minimo un'utenza attiva con stato Not Ok <sup>1</sup> Ok: tutte le utenze attive Ok	r
MI 1-8	Summary Status Block x	[1,2,3,4]	[Inactive, Unknown, Not Ok, Ok]	-	yes	Riepilogo degli stati delle utenze attive nel blocco x Inactive: nessuna utenza presente nel blocco x Unknown: ancora nessun collegamento con le utenze nel blocco x Not Ok: minimo un'utenza attiva nel blocco x con stato Not Ok <sup>1</sup> Ok: tutte le utenze attive nel blocco x Ok	r
MI 10	Summary Position of all Slaves	[1,2,3,4,5]	[Inactive, Unknown, Closed, Open, Other]	-	yes	Riepilogo delle posizioni di tutte le utenze attive Inactive: nessuna utenza presente Unknown: ancora nessun collegamento con le utenze Closed: serranda chiusa su tutte le utenze attive Open: serranda aperta su tutte le utenze attive Other: Posizione delle serrande delle utenze attive diversa o in posizione centrale	r
MI 11-18	Summary Position Block x	[1,2,3,4,5]	[Inactive, Unknown, Closed, Open, Other]	-	yes	Riepilogo delle posizioni di tutte le utenze attive nel blocco x Inactive: nessuna utenza presente nel blocco x Unknown: ancora nessun collegamento con le utenze nel blocco x Closed: serranda chiusa su tutte le utenze attive nel blocco x Open: serranda aperta su tutte le utenze attive nel blocco x Other: Posizione delle serrande delle utenze attive nel blocco x diversa o in posizione centrale	r

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Not Ok**: Lo stato è "Warning", "Error", "Error during initialization", "Overload", "Lost Connection to Slave" o "Internal Error"

MI 101-164	Status Slave x	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]	[Inactive, Unknown, Init, Normal operation, Test, Test (local), Warning, Error, Error during initialization, Overload, Lost Connection to Slave, Internal Error]		yes	Stato dettagliato dell'utenza x Inactive: Utenza non presente Unknown: ancora nessun collegamento con l'utenza Init: Utenza in inizializzazione Normal operation: L'utenza funziona correttamente Test: L'utenza esegue un auto-test Test (local): Il tasto test dell'utenza è premuto, pertanto viene eseguito un test (invertire) Warning: Minimo un errore memorizzato Error: Minimo un errore attuale presente Error during Initialization: Si è verificato un errore durante l'inizializzazione, ciò richiede obbligatoriamente un reset (conferma) dell'utenza Overload: L'attuatore collegato ha causato una sovracorrente (per la protezione dell'utenza la serranda non viene aperta per un minuto, dopodiché si esce automaticamente dallo stato) Lost Connection to Slave: Interruzione del collegamento all'utenza Internal Error: Errore interno (ad es.: dispositivo difettoso)	r
MI 201-264	Position Slave x	[1,2,3,4,5]	[Unknown, Closed, Open, Closing, Opening]	-	yes	Posizione della serranda dell'utenza x Unknown: Utenza non presente o nessun collegamento con l'utenza Closed: Serranda chiusa Open: Serranda aperta Closing: Serranda in posizione centrale e in chiusura Opening: Serranda in posizione centrale e in apertura	r
MI 301-364	Sensor Status Slave x	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]	[Unknown, OK, ORS, ORS & BAE, ORS & BAE Mem, BAE, BAE & ORS Mem, ORS Mem, BAE Mem, ORS Mem & BAE Mem]	-	yes	Stato interruttore di fumo e BAE dell'attuatore sull'utenza x Unknown: Utenza non presente o nessun collegamento con l'utenza OK: nessun errore ORS: ORS attivato ORS & BAE: ORS e BAE attivati ORS & BAE MEM: ORS attivato, errore BAE memorizzato BAE: BAE attivato BAE & ORS MEM: BAE attivato, errore ORS memorizzato ORS MEM: errore ORS memorizzato BAE MEM: errore BAE memorizzato ORS MEM & BAE MEM: errore ORS memorizzato ed errore BAE memorizzato	r

MI 401-464	Actuator Status Slave x	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]	[Unknown, OK, Mechanical, Mechanical & Overload, Mechanical & Overload Mem, Overload & Mechanical Mem, Mechanical Mem, Mechanical Mem Mechanical Mem		yes	Stato dell'attuatore sull'utenza x Unknown: Utenza non presente o nessun collegamento con l'utenza OK: nessun errore Mechanical: Errore meccanico Mechanical & Overload: Errore meccanico e sovracorrente Mechanical & Overload Mem: errore meccanico ed errore memorizzato sovracorrente Overload: Sovracorrente Overload & Mechanical Mem: Sovracorrente ed errore meccanico memorizzato Mechanical Mem: errore meccanico memorizzato Overload Mem: errore sovracorrente memorizzato Mechanical Mem & Overload Mem: errore meccanico memorizzato ed errore sovracorrente memorizzato	r
MI 501-564	Status Actuator Connection of Slave x	[1,2,3,4]	[Unknown, OK, Disconnected, Disconnected Mem]	-	yes	Stato di collegamento all'attuatore dell'utenza x Unknown: Utenza non presente o nessun collegamento con l'utenza OK: nessun errore Disconnected: Attuatore non collegato Disconnected Mem: errore memorizzato «Attuatore non collegato»	r
MO 0	Forced Control all Slaves	[1,2,3]	[None, Open, Close]	-	yes	Comando forzato bus per tutte le utenze Con un comando di scrittura, il watchdog del bus viene resettato <b>None</b> : Nessun comando (per antincendio come <b>Close</b> ) <b>Open</b> : Comando apertura <b>Close</b> : Comando chiusura	C
MO 1-8	Forced Control of Block x	[1,2,3]	[None, Open, Close]	-	yes	Comando forzato bus per tutte le utenze nel blocco x Con un comando di scrittura, il watchdog del bus viene resettato None: Nessun comando (per antincendio come Close) Open: Comando apertura Close: Comando chiusura	C
MO 101- 164	Forced Control Slave x	[1,2,3]	[None, Open, Close]	-	yes	Comando forzato bus per utenza x Con un comando di scrittura, il watchdog del bus viene resettato None: Nessun comando (per serrande tagliafuoco come Close) Open: Comando apertura Close: Comando chiusura	c

# **11 DIMENSIONI**



Indicazioni in mm

Ein prodotto di

#### **BV-CØNTROL AG** Elektronische Steuersysteme

Russikerstrasse 37

8320 Fehraltorf

www.bv-control.ch