


Montageanleitung Assembly Instructions Instruction de montage

Quellluftdurchlässe
Displacement flow diffusers
Diffuseurs à déplacement d'air

QL-WFM-EO
QL-WFT-E
QL-WFT-RO



TROX® **TECHNIK**  **HESCO**

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455
CH - 8630 Rüti ZH

Tel. +41 (0)55 250 71 11
Fax +41 (0)55 250 73 10
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

Montageanleitung Quellluftdurchlässe


Assembly Instructions Displacement flow diffusers

Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air



Abmessungen Dimensions Dimensions	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Tiefe Depth Profondeur
---	----------------------------	---------------------------	------------------------------

l) B ... x H ... x T ...

*) Montagematerial nicht in Lieferung enthalten
Installation material is not contained in the supply
Materiel d'assemblage ne sont pas contenues dans la livraison




l)



Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

2



3

