

Bedienungsanleitung

Taster TU; TA zu TH-WLB-C

Layout C



MIN	Stufe 1 Minimaler Volumenstrom
MID	Stufe 2 Mittlerer Volumenstrom
MAX	Stufe 3 Maximaler Volumenstrom

3-Stufen-Betrieb (<MIN>, <MID>, <MAX>)

Bei Betätigung der Betriebsstufen <MIN>, <MID> oder <MAX> wird die TH-WLB-C jeweils solange konstant betrieben, bis durch den Nutzer eine andere Betriebsvariante per Taster gewählt wird. Normalbetrieb ist die Stufe <MID>. Bei vorübergehender Abwesenheit oder reduziertem Betrieb empfiehlt sich Stufe <MIN>. Bei erhöhtem Bedarf empfiehlt sich Stufe <MAX> als sogenannte „Partylüftung“.

Bedienungsanleitung

Taster TU; TA zu TH-WLB-C

Layout G



MIN	Stufe 1 Minimaler Volumenstrom
MID	Stufe 2 Mittlerer Volumenstrom
MAX ⌚	Stufe 3 mit Timer Nach voreingestellter Zeit wird wieder in die letzte Betriebsstufe gewechselt.

3-Stufen-Betrieb (<MIN>, <MID>, <MAX>)

Bei Betätigung der Betriebsstufen <MIN>, <MID> oder <MAX> wird die TH-WLB-C jeweils solange konstant betrieben, bis durch den Nutzer eine andere Betriebsvariante per Taster gewählt wird. Normalbetrieb ist die Stufe <MID>. Bei vorübergehender Abwesenheit oder reduziertem Betrieb empfiehlt sich Stufe <MIN>. Bei erhöhtem Bedarf empfiehlt sich Stufe <MAX> als sogenannte „Partylüftung“. <MAX-Timer> mit zeitgesteuerter Rückschaltung von MAX auf vorherigen Betriebsmodus.

Bedienungsanleitung

Taster TU; TA zu TH-WLB-C

Layout D



MIN	Stufe 1 Minimaler Volumenstrom
MID	Stufe 2 Mittlerer Volumenstrom
MAX	Stufe 3 Maximaler Volumenstrom
ZU	AUS die Volumenstromregler werden zugefahren und alle 24h für 60min auf MIN (Stufe 1) geschaltet um eine minimale Zwangslüftung zu haben.

3-Stufen-Betrieb (<MIN>, <MID>, <MAX>)

Bei Betätigung der Betriebsstufen <MIN>, <MID> oder <MAX> wird die TH-WLB-C jeweils solange konstant betrieben, bis durch den Nutzer eine andere Betriebsvariante per Taster gewählt wird. Normalbetrieb ist die Stufe <MID>. Bei vorübergehender Abwesenheit oder reduziertem Betrieb empfiehlt sich Stufe <MIN>. Bei erhöhtem Bedarf empfiehlt sich Stufe <MAX> als sogenannte „Partylüftung“.

Betriebsmodus <ZU> inkl. sequenzieller Lüftung

Bei gewählter Funktion <ZU> schliessen die Abluft- und Zuluftregler. Innerhalb von 24 Stunden wird automatisch für 60 Minuten auf der Betriebsstufe <MIN> gelüftet. So wird z.B. in einer Ferienwohnung, die für längere Zeit unbenutzt ist, abgestandene Luft vermieden, ohne unnötig Energie zu verschwenden.

Bedienungsanleitung

Taster TU; TA zu TH-WLB-C

Layout H



MIN	Stufe 1 Minimaler Volumenstrom
MID	Stufe 2 Mittlerer Volumenstrom
MAX ⌚	Stufe 3 mit Timer Nach voreingestellter Zeit wird wieder in die letzte Betriebsstufe gewechselt.
ZU	AUS die Volumenstromregler werden zugefahren und alle 24h für 60min auf MIN (Stufe 1) geschaltet um eine minimale Zwangslüftung zu haben.

3-Stufen-Betrieb (<MIN>, <MID>, <MAX>)

Bei Betätigung der Betriebsstufen <MIN>, <MID> oder <MAX> wird die TH-WLB-C jeweils solange konstant betrieben, bis durch den Nutzer eine andere Betriebsvariante per Taster gewählt wird. Normalbetrieb ist die Stufe <MID>. Bei vorübergehender Abwesenheit oder reduziertem Betrieb empfiehlt sich Stufe <MIN>. Bei erhöhtem Bedarf empfiehlt sich Stufe <MAX> als sogenannte „Partylüftung“. <MAX-Timer> mit zeitgesteuerter Rückschaltung von MAX auf vorherigen Betriebsmodus.

Betriebsmodus <ZU> inkl. sequenzieller Lüftung

Bei gewählter Funktion <ZU> schliessen die Abluft- und Zuluftregler. Innerhalb von 24 Stunden wird automatisch für 60 Minuten auf der Betriebsstufe <MIN> gelüftet. So wird z.B. in einer Ferienwohnung, die für längere Zeit unbenutzt ist, abgestandene Luft vermieden, ohne unnötig Energie zu verschwenden.