



## CAISSON DE RACCORDEMENT POUR DG ET DGL

Les caissons de raccordement sont utilisés dans les cas où les grilles de diffusion TROX HESCO ne peuvent pas être raccordées directement à la gaine. On relie normalement les caissons de raccordement à la gaine principale à l'aide de tube flexible (tuyau).