



PRESE D'ARIA ESTERNE WSL

Le prese d'aria esterne TROX HESCO vengono installate nelle aperture di ingresso e uscita dei muri degli edifici. Impediscono l'ingresso di acqua piovana e neve.